

Aansluiten led TL

Het aansluiten van led TL gaat als volgt.

Armatuur met 1 of meer TL buizen:

- 1) Schakel de elektriciteit uit
- 2) Haal de oude TL buis eruit
- 3) Verwijder de starter (indien aanwezig)
- 4) Verwijder het voorschakelapparaat
- 5) Verplaats de FASE en NUL draad naar 1 kant van het armatuur in het voetje/houder (De led TL heeft maar aan 1 kant stroom nodig.)
- 6) Plaats de led TL in het armatuur - met **L N Input** op het voetje aan de stroomkant
- 7) Schakel de elektriciteit aan

*1 uitzondering:

Armatuur met 1x TL buis mét starter:

Deze kan één-op-één vervangen worden middels de led starter.

U mag uiteraard ook gewoon het bovenstaande stappenplan volgen. Beide stappenplannen zijn mogelijk.

- 1) Schakel de elektriciteit uit
- 2) Haal de oude TL buis eruit
- 3) Vervang de oude starter door de nieuwe meegeleverde led starter
- 4) Plaats de led TL buis
- 5) Schakel de elektriciteit aan

Voor meer informatie kunt u onderstaande installatiehandleiding eens bekijken:

Installatiehandleiding led TL

Kijk hieronder voor het aansluitschema.

